

エアコンの フィルター清掃の 作業手順

【壁面取付タイプの場合】




1. 運転を停止させます。



掃除は
こまめに！！

エコ博士



2. 前面カバーを開けます。

下方の両端を持ち、手前に引くと外れます



3. フィルターを取り出します。

フィルター下部分の両角を持って少し持ち上げ、突起部からはずしてから下に引きます。その後、フィルターを引き出して本体からはずします。



ご 注 意

脚立などを使用し、足場をしっかりと確保してから安全に作業を行ってください。

- 清掃時以外はエアフィルターをはずさないでください。故障の原因になることがあります。
- フィルターは50℃以上のお湯で洗浄しないでください。
- 破れていたり、汚れの取れないフィルターは交換してください。



豆 知 識

**フィルターは月2回を目安に
掃除するのがおすすめ!!**

月2回、フィルターを必ず掃除すると...

省エネ効果

132.3kwh/年・台

CO₂削減効果

83.0kg-CO₂/年・台

削減可能電気量

1,905円/年・台

不明な点がございましたら、環境安全推進センターまでご連絡ください。

4. 掃除します。

フィルターについてのホコリを掃除機で吸うか、柔らかいブラシで取り除きます。汚れがひどい場合は水洗いしてください。



ブラシを使うと、
早くきれいに取
れます。

フィルターの下に
新聞紙などの紙類を
敷くと、きれいに吸い
取れます。



5. 取り付けます。

取り外しと逆の手順で元通りにします。フィルターを水洗いした場合は、日陰でしっかりと乾かしてから取り付けてください。